

GUIA DE MANTENIMIENTO DE CUARZO TOPZSTONE

Cuidado de las superficies de cuarzo Topzstone

Limpieza diaria

Usa agua y un paño húmedo o toalla de papel con un limpiador de pH neutro para mantener la superficie limpia.

Manchas difíciles

Limpia restos de aceite, grasa, vino o café de inmediato con un paño húmedo y detergente de pH neutro. Enjuaga con agua y seca la superficie.

Precauciones:

- Evita colocar objetos calientes directamente; utiliza salvamanteles o soportes.
- Usa tablas de cortar para prevenir rayones.
- No apliques ceras, selladores o pulidores, ya que el cuarzo conserva su brillo de forma natural.

Productos a evitar:

- No uses limpiadores ácidos, alcalinos fuertes o con pH superior a 10.
- Evita lejía y productos con base de cloro.

Exposición al sol:

No instales cuarzo en áreas con alta radiación solar o exposición a rayos UV.

Garantía:

Topzstone by Guidoni incluye una garantía de 25 años para sus productos. Para más detalles sobre el mantenimiento, consulta con Encimeras Malaga para ponerte en contacto con su distribuidor oficial en España.